

Файлы в корневой папке:

VKU_vX.X.X.X_Universal_wboot_BBB.hex: Основная прошивка, совмещенная с загрузчиком, которая шьется программатором
VKU_vX.X.X.X.cry: Зашифрованная прошивка, которая шьется программой EthernetLoader через загрузчик

В папке Bootloader:

VKU_bootloader_v2.0.1.XXX.cry: Зашифрованный загрузчик, который шьется программой EthernetLoader, если в качестве основного ПО установлен LoaderUpdater

VKU_BldrUpdater_vX.X.X.X.cry: Зашифрованный загрузчик загрузчиков.
Он шьется программой EthernetLoader в область основного ПО через основной загрузчик (старый),

затем с его помощью можно обновить основной загрузчик, прошив
VKU_bootloader_v2.0.1.XXX.cry-файл программой EthernetLoader еще раз.

После того, как основной загрузчик обновлен, нужно прошить основное ПО
(VKU_vX.X.X.X.cry) программой EthernetLoader.

Получается полное обновление ПО за три этапа без использования программатора.